

GARANTIE

Les produits Nightsearcher sont soigneusement testés et inspectés avant expédition et ont une garantie sur les pièces et la main d'oeuvre de 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que les instructions d'utilisation aient été suivies.

En cas de problème, merci de retourner le kit complet avec chargeur à votre revendeur ou de contacter Nightsearcher Ltd à l'adresse ci-dessous.

Si après inspection, il apparaît que le défaut provient d'un composant défectueux ou d'une erreur de fabrication, la réparation sera effectuée gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale résultant de l'utilisation de la lampe, dommages, négligence ou altération du bien sans approbation de Nightsearcher Ltd. La garantie ne s'applique pas aux ampoules qui sont des produits consommables.

Votre garantie Nightsearcher ne sera valable que si vous pouvez prouver que le produit a été acheté il y a moins de 12 mois grâce à un reçu ou une facture.

NIGHTSEARCHER LTD

Unit 4, Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire, PO6 1TT
Royaume-Uni

www.nightsearcher.co.uk



Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques, ainsi que les ampoules et batteries, en fin de vie à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte ou bien dans le cadre d'une collecte publique. Ces appareils N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour ce qui est du recyclage de cet appareil.

 **NIGHTSEARCHER**

FOCUS

LAMPE PORTABLE RECHARGEABLE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci de lire attentivement les instructions ci-dessous et de suivre les conseils donnés avant d'utiliser la lampe. Cela vous permettra de faire fonctionner votre lampe correctement et pour longtemps.

1/ FONCTIONNEMENT

Pour allumer la lampe, pousser le bouton interrupteur ON/OFF.

Pour atténuer la puissance, appuyer sur le second bouton à côté de l'interrupteur.

Pour régler le rayon de la lampe, tourner l'anneau retenant la lentille.

2/..PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours recharger après utilisation, ne jamais laisser la lampe dans un état de décharge complète. Cela pourrait endommager la batterie et celle-ci devrait ensuite être changée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé lors de circonstances adverses comme:

- Températures au dessus de 50°C

- Présence de gaz, solvants, vapeurs, poussière, humidité au dessus de 80% ou en présence d'eau.

Dès que vous comprenez que l'appareil n'est pas utilisé dans des conditions de sûreté, débrancher immédiatement l'appareil et assurez-vous qu'il ne puisse pas être mis en fonctionnement par erreur.

Ne pas allumer l'appareil s'il est visiblement endommagé ou s'il semble ne pas fonctionner correctement.

Se rappeler de déposer les batteries usagées dans un endroit approprié et d'aider à la protection de l'environnement.

3/..MISE EN CHARGE À PARTIR DU SECTEUR

Brancher le fil de raccordement du chargeur dans la lampe ou dans le support mural.

Brancher l'adaptateur AC sur une prise secteur 230v.

Une lumière rouge s'allume sur le côté de la lampe.

Recharger jusqu'à ce qu'une lumière verte s'allume, indiquant que la lampe est complètement rechargée. Cela peut prendre jusqu'à 24h en fonction de l'état de décharge de la batterie.

Un circuit électronique interne permet de laisser la lampe en charge sans risque d'endommager la lampe. Elle ne peut pas être surchargée.

Quand les lumières vertes et rouges sont allumées en même temps, cela signifie que la lampe est rechargée et prête à l'emploi.

4/ MISE EN CHARGE A PARTIR D'UN VEHICULE

Brancher le chargeur véhicule dans la prise allume-cigare et connecter le fil de raccordement à la lampe ou au support mural.

La lumière rouge va s'allumer puis la verte pour indiquer que la lampe est rechargée.

5/ BASE DE CHARGE MURALE

Visser l'unité au mur avec les vis fournies. Glisser la lampe dedans jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle est en place.

Connecter le fil de raccordement du chargeur à la prise de recharge de la base murale.

Une fois le chargeur branché, la lumière rouge sur le côté de la lampe doit s'allumer. Elle est à présent en charge.

6/ FONCTION D'URGENCE

Si vous pressez l'interrupteur pour allumer la lampe lorsqu'elle est en charge, la lampe se mettra en fonction d'urgence. En cas de coupure de courant, la lampe se mettra en marche automatiquement.

Faire attention de bien presser le bouton interrupteur de mise en marche.

7/ CARACTÉRISTIQUES

Mise au point	Ajustement de 100mm d'un angle large à resséré
Temps de recharge	16-24 heures
Portée du faisceau approx.	500 mètres
Nombre de cycles de charge	Jusqu'à 1000
Durée de la batterie à puissance maximum	4 heures
Durée de la batterie à puissance réduite	8 heures
Adaptateur AC	9v / 300ma
Adaptateur DC	12 VDC (voiture ou bateau)
Ampoule	6V x 6W halogène Philips
Batterie	Gel de plomb 6V / 4 Ah
Poids	1.3 kgs
Dimensions	200x120x170mm

8/ CHANGER LE DEVANT DE LA LAMPE / LA LENTILLE

Dévisser le devant de la lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

De même, dévisser le tube retenant le devant de la lampe / la lentille en place.

Retirer le devant de la lampe et remplacer par un nouveau.

Remonter dans le sens inverse du démontage.

S'assurer que rien n'empêche le devant de la lampe de tourner pour la mise au point.