

GARANTIE

Les produits Nightsearcher sont soigneusement testés et inspectés avant expédition et ont une garantie sur les pièces et la main d'oeuvre de 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que les instructions d'utilisation aient été suivies.

En cas de problème, merci de retourner le kit complet avec chargeur à votre revendeur ou de contacter Nightsearcher Ltd à l'adresse ci-dessous.

Si après inspection, il apparaît que le défaut provient d'un composant défectueux ou d'une erreur de fabrication, la réparation sera effectuée gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale résultant de l'utilisation de la lampe, dommages, négligence ou altération du bien sans approbation de Nightsearcher Ltd. La garantie ne s'applique pas aux ampoules qui sont des produits consommables.

Votre garantie Nightsearcher ne sera valable que si vous pouvez prouver que le produit a été acheté il y a moins de 12 mois grâce à un reçu ou une facture.

Merci de noter que cette garantie n'affecte en rien les droits statutaires des clients.

NIGHTSEARCHER LTD
Unit 4, Applied House
Fitzherbert Spur
Farlington
PORTSMOUTH
Hampshire, PO6 1TT
Royaume-Uni

www.nightsearcher.co.uk



Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques, ainsi que les ampoules et batteries, en fin de vie à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte ou bien dans le cadre d'une collecte publique. Ces appareils N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour ce qui est du recyclage de cet appareil. (Ordonnance sur la remise, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques.)

 **NIGHTSEARCHER**

PUMA

LAMPE PORTABLE RECHARGEABLE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Votre lampe rechargeable NIGHTSEARCHER PUMA a été conçue pour vous offrir d'excellents résultats pendant de nombreuses années.

1/ INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Pour recharger, connecter simplement la lampe au chargeur et brancher celui-ci à la prise secteur. La lampe LED deviendra rouge pour montrer que la lampe est en chargement et deviendra verte lorsque le chargement sera terminé. Le temps de rechargement est d'environ 12 heures si l'appareil est complètement déchargé. La Nightsearcher PUMA peut rester en charge de manière permanente sans risque d'endommager la batterie.

Ne pas allumer la lampe pendant le chargement ou pendant les cinq minutes suivant le chargement car le voltage de chargement est plus élevé et cela pourrait briser l'ampoule ou réduire sa durée de vie.

Le bloc d'alimentation a le label CE et doit être utilisé uniquement en intérieur.

2/ MAINTENANCE

Toujours recharger après utilisation. Ne jamais laisser la lampe déchargée. Toutes les batteries perdent de la charge au cours du temps, particulièrement quand elles sont chaudes. Il est recommandé de recharger votre lampe tous les deux mois à partir du secteur 230V, quand votre lampe n'est pas utilisée fréquemment.

3/ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Un fusible de 10Amp externe permet le fonctionnement de la lampe et se doit d'être visser avant utilisation. Il doit toujours être retiré avant d'emballer la lampe et/ou de la transporter pour éviter à la lampe de s'allumer par erreur.

Merci de vous rappeler qu'il s'agit d'un produit professionnel de haute puissance qui peut générer une chaleur considérable dans un espace confiné. Conserver dans un endroit sûr hors de la portée des enfants.

S'assurer d'utiliser les bonnes ampoules de remplacement de 12v x 10w et 12v x 30w, disponibles chez votre revendeur local ou directement auprès de Nightsearcher Ltd.

4/ CONSEILS D'UTILISATION

CHANGEMENT DE L'AMPOULE: Dévisser le devant de la lampe pour avoir accès à l'ampoule. Tirer l'ampoule du socle.

Attention de ne pas toucher l'ampoule à mains nues, car cela détériorerait la performance et la durée de vie de l'ampoule.

Remplacer l'ampoule dans le socle par une nouvelle. Remonter la lampe dans l'ordre inverse du démontage.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE: Ouvrir la lampe comme décrit ci-dessus pour accéder à la batterie.

Retirer la batterie de la lampe. Tirer le connecteur et le placer sur la nouvelle batterie, en vous assurant d'une connection correcte: ROUGE au POSITIF, NOIR au NEGATIF. Remonter dans le sens inverse.

5/ REMPLACEMENT DE PIÈCES

En cas de nécessité de remplacer des pièces, il est essentiel d'utiliser seulement les pièces correctes achetées chez votre revendeur.

DESCRIPTION	CODE PRODUIT NIGHTSEARCHER
Chargeur secteur pour NS PUMA	CH12VPUM
Chargeur voiture 12V	CH12VPUMINCAR
Batterie 6v x 4 a/h (X2)	BA6X4
Ampoule halogène 12v x 10w	BU12X10
Ampoule xénon 12v x 30w	BU12X30
Lentille de remplacement	SPPUMLENS
Réflecteur de remplacement	SPPUMREF
PCB de remplacement	SPUMPCB
Fusible de 10A de remplacement	SPPUMFUSE